



## PŘÍSLUŠENSTVÍ DIRIS A

Příslušenství pro panelové jednofázové multimetry SOCOMEC DIRIS A

192T0006

Úchyt proudového transformátoru

- Převod z 5 - 5000 A => 5 A
- Možnost na signál 0(4) - 20 mA / 0 - 10 VDC
- Informace o transf. 1 A na vyžádání



### POPIS PRODUKTU

#### Transformátory s primární cívkou



		TRB 60	TRB 70	TRB 135
Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód
5 A	5 A	192T 0505	192T 0521	
10 A	5 A	192T 0510	192T 0522	
15 A	5 A	192T 0515	192T 0523	
20 A	5 A	192T 0520	192T 0524	
25 A	5 A		192T 0525	192T 0603
30 A	5 A		192T 0530	192T 0607
40 A	5 A		192T 0540	192T 0604
50 A	5 A			192T 0605
60 A	5 A			192T 0606
75 A	5 A			192T 0608

100 A

5 A

192T 0610

**Příslušenství**

Úchyt na lištu DIN

192T 0002

192T 0005

Plombovatelný kryt

192T 0105

192T 0103

192T 0101

**Převodníky k proudovým transformátorům**

		CEA-VApro TRB 60	CEA-VApro TRB 70
Napájení	Výstup	Kód	Kód
Autonapájení	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0015	192Y 0025
230 VAC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0215	192Y 0225
24 VDC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0115	192Y 0125

		CEA-VA4pro TRB 60	CEA-VApro TRB 70
Napájení	Výstup	Kód	Kód
230 VAC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0255	192Y 0265
24 VDC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0155	192Y 0165

**TCA - 21 AŽ 22****Průvlekové transformátory**

		TCA 21	TCA 22
Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód
50 A	5 A	192T 2005	
60 A	5 A	192T 2006	
75 A	5 A	192T 2007	
100 A	5 A	192T 2010	192T 2022
125 A	5 A	192T 2012	192T 2026

150 A	5 A	192T <b>2015</b>	192T <b>2023</b>
200 A	5 A	192T <b>2020</b>	192T <b>2024</b>
250 A	5 A	192T <b>2016</b>	192T <b>2025</b>
300 A	5 A	192T <b>2017</b>	192T <b>2030</b>
400 A	5 A		192T <b>2034</b>
500 A	5 A		192T <b>2035</b>
600 A	5 A		192T <b>2036</b>
<b>Příslušenství</b>			
Úchyt na lištu DIN		192T <b>0006</b>	192T <b>0007</b>
Plombovatelný kryt		ne	ne

## TCB - 17 AŽ 40

### Průvlekové transformátory



		TCB 17 - 20	TCB 26 - 30	TCB 28 - 30	TCB 26 - 40	TCB 32 - 40
Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
50 A	5 A		192T <b>2305</b>	192T <b>2405</b>		192T <b>4005</b>
60 A	5 A	192T <b>2106</b>	192T <b>2306</b>	192T <b>2406</b>		192T <b>4006</b>
75 A	5 A	192T <b>2107</b>	192T <b>2307</b>	192T <b>2407</b>		192T <b>4007</b>
100 A	5 A	192T <b>2110</b>	192T <b>2310</b>	192T <b>2410</b>	192T <b>3210</b>	192T <b>4010</b>
125 A	5 A	192T <b>2112</b>	192T <b>2312</b>	192T <b>2412</b>	192T <b>3212</b>	192T <b>4012</b>
150 A	5 A	192T <b>2115</b>	192T <b>2315</b>	192T <b>2415</b>	192T <b>3215</b>	192T <b>4015</b>
200 A	5 A	192T <b>2120</b>	192T <b>2320</b>	192T <b>2420</b>	192T <b>3220</b>	192T <b>4020</b>
250 A	5 A	192T <b>2125</b>	192T <b>2325</b>	192T <b>2425</b>	192T <b>3225</b>	192T <b>4025</b>
300 A	5 A	192T <b>2130</b>	192T <b>2330</b>	192T <b>2430</b>	192T <b>3230</b>	192T <b>4030</b>
400 A	5 A	192T <b>2140</b>	192T <b>2340</b>	192T <b>2440</b>	192T <b>3240</b>	192T <b>4040</b>
500 A	5 A		192T <b>2350</b>	192T <b>2450</b>	192T <b>3250</b>	192T <b>4050</b>
600 A	5 A		192T <b>2360</b>	192T <b>2460</b>	192T <b>3260</b>	192T <b>4060</b>
750 A	5 A		192T <b>2375</b>		192T <b>3275</b>	192T <b>4075</b>
800 A	5 A				192T <b>3280</b>	192T <b>4080</b>
1000 A	5 A					192T <b>4090</b>
<b>Příslušenství</b>						

Úchyt na lištu DIN	192T 0007	192T 0003	-	192T 0002	192T 0005
Plombovatelný kryt	-	192T 0105	-	192T 0105	192T 0103

#### Převodníky k proudovým transformátorům



Napájení	Výstup	Kód	Kód	Kód
		CEA-VA pro TCB 26 - 30	CEA-VA pro TCB 26 - 40	CEA-VA pro TCB 32 - 40
Autonapájení	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0015	192Y 0015	192Y 0035
230 VAC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0215	192Y 0215	192Y 0235
24 VDC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0115	192Y 0115	192Y 0135

Napájení	Výstup	Kód	Kód	Kód
		CEA-VA4 pro TCB 26 - 30	CEA-VA4 pro TCB 26 - 40	CEA-VA4 pro TCB 32 - 40
230 VAC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0255	192Y 0255	192Y 0275
24 VDC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y 0155	192Y 0155	192Y 0175

#### TCB - 44 AŽ 125



Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
		TCB 44 - 50	TCB 44 - 63	TCB 55 - 80	TCB 85 - 100	TCB 100 - 125
100 A	5 A	192T 5010				
150 A	5 A	192T 5015				
200 A	5 A	192T 5020	192T 6420			
250 A	5 A	192T 5025	192T 6425			
300 A	5 A	192T 5030	192T 6430			
400 A	5 A	192T 5040	192T 6440	192T 8140		
500 A	5 A	192T 5050	192T 6450	192T 8150		
600 A	5 A	192T 5060	192T 6460	192T 8160		

750 A	5 A	192T <b>5075</b>	192T <b>6475</b>	192T <b>8175</b>	192T <b>9675</b>	
800 A	5 A	192T <b>5080</b>	192T <b>6480</b>	192T <b>8180</b>	192T <b>9680</b>	
1000 A	5 A	192T <b>5090</b>	192T <b>6490</b>	192T <b>8190</b>	192T <b>9690</b>	192T <b>9590</b>
1200 A	5 A	192T <b>5092</b>	192T <b>6492</b>	192T <b>8192</b>	192T <b>9692</b>	192T <b>9592</b>
1250 A	5 A	192T <b>5095</b>	192T <b>6493</b>	192T <b>8193</b>	192T <b>9693</b>	192T <b>9593</b>
1500 A	5 A		192T <b>6495</b>	192T <b>8195</b>	192T <b>9695</b>	192T <b>9595</b>
2000 A	5 A			192T <b>8196</b>	192T <b>9696</b>	192T <b>9596</b>
2500 A	5 A				192T <b>9697</b>	192T <b>9597</b>
3000 A	5 A				192T <b>9698</b>	192T <b>9598</b>
4000 A	5 A					192T <b>9599</b>

#### Příslušenství

Plombovatelný kryt	192T <b>0102</b>	192T <b>0102</b>	192T <b>0102</b>	192T <b>0106</b>	192T <b>0106</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Převodníky k proudovým transformátorům



Napájení	Výstup	CEA-VA pro TCB 44 - 63	CEA-VA pro TCB 55 - 80
		Kód	Kód
Autonapájení	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y <b>0045</b>	192Y <b>0045</b>
230 VAC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y <b>0245</b>	192Y <b>0245</b>
24 VDC	0-20 mA / 0-10 VDC	192Y <b>0145</b>	192Y <b>0145</b>

Napájení	Výstup	CEA-VA4 pro TCB 44 - 63	CEA-VA4 pro TCB 55 - 80
		Kód	Kód
230 VAC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y <b>0285</b>	192Y <b>0285</b>
24 VDC	4-20 mA / 0-10 VDC	192Y <b>0185</b>	192Y <b>0185</b>

## Průvlekové transformátory



		TBA 60	TBA 100	TBA 103	TBA 127
Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód	Kód
200 A	5 A	192T 7020			
250 A	5 A	192T 7025			
300 A	5 A	192T 7030			
400 A	5 A	192T 7040		192T 9340	192T 9740
500 A	5 A	192T 7050		192T 9350	192T 9750
600 A	5 A	192T 7060	192T 8060	192T 9360	192T 9760
750 A	5 A	192T 7075	192T 8075	192T 9375	192T 9775
800 A	5 A	192T 7080	192T 8080	192T 9380	192T 9780
1000 A	5 A	192T 7090	192T 8090	192T 9390	192T 9790
1200 A	5 A	192T 7092	192T 8092	192T 9392	192T 9792
1250 A	5 A	192T 7093	192T 8093	192T 9393	192T 9793
1500 A	5 A	192T 7095	192T 8095	192T 9395	192T 9795
2000 A	5 A	192T 7096	192T 8096	192T 9396	192T 9796
2500 A	5 A		192T 8097		192T 9797
3000 A	5 A		192T 8098		192T 9798 <sup>(2)</sup>
4000 A	5 A		192T 8099 <sup>(1)</sup>		192T 9799 <sup>(2)</sup>

(1) TBA 100 4000 A má nestandardní rozměr.

(2) Náhrada TRA 127.

## Příslušenství

Plombovatelný kryt	192T 0102	192T 0102	192T 0102	192T 0102
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Součtový člen



Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód
5 + 5 / 5 A	5 A	192T 0802		
5 + 5 + 5 / 5 A	5 A		192T 0803	
5 + 5 + 5 + 5 / 5 A	5 A			192T 0904

## 3-FÁZOVÉ

### 3-fázové transformátory proudu




Primární proud	Sekundární proud <sup>(1)</sup>	Frekvence	VA	Třída přesnosti	Maximální provozní napětí	Šířka (počet modulů)	Kód
3 x 50 A	5 A	50 - 60 Hz	1	1	720 VAC	6	192T 1905
3 x 60 A	5 A	50 - 60 Hz	1,25	1	720 VAC	6	192T 1906
3 x 75 A	5 A	50 - 60 Hz	1,5	1	720 VAC	6	192T 1907
3 x 80 A	5 A	50 - 60 Hz	1,5	1	720 VAC	6	192T 1908
3 x 100 A	5 A	50 - 60 Hz	2,5	0,5	720 VAC	6	192T 1910
3 x 125 A	5 A	50 - 60 Hz	2,5	0,5	720 VAC	6	192T 1912
3 x 150 A	5 A	50 - 60 Hz	25	0,5	720 VAC	6	192T 1915

## KLEŠŤOVÉ

### Klešťové proudové transformátory

#### Klešťové proudové transformátory






Primární proud	Sekundární proud	Kód	Kód	Kód	Kód
100 A	5 A	192T 4601	TO 23	TO 58	TO 812
150 A	5 A	192T 4602			TO 816
200 A	5 A	192T 4603			



250 A	5 A	192T 4604	192T 4625	192T 4725	
300 A	5 A	192T 4605	192T 4630	192T 4730	
400 A	5 A	192T 4606	192T 4640	192T 4740	
500 A	5 A		192T 4650	192T 4750	
600 A	5 A		192T 4660	192T 4760	
750 A	5 A		192T 4675	192T 4775	
800 A	5 A		192T 4680	192T 4780	
1000 A	5 A		192T 4610	192T 4710	192T 4810
1250 A	5 A			192T 4712	192T 4812
1500 A	5 A			192T 4715	192T 4815
2000 A	5 A				192T 4820
2500 A	5 A				192T 4825
3000 A	5 A				192T 4830
4000 A	5 A				192T 4840
5000 A	5 A				192T 4850

## ROZMĚRY

### Transformátory s primární cívkou










### Průvlekové transformátory






### Průvlekové transformátory





**Průvlekové transformátory**



**Průvlekové transformátory**

