



## BEZPEČNOSTNÍ PLC

Pro montáž do rozvaděče

SP-X-89-000-04  
Safety Simplifier, 14 I/O

- 14 bezpečnostních vstupů/výstupů (v závislosti na konfiguraci)
- 2 bezpečnostní relé výstupy
- Obousměrná bezdrátová komunikace
- Otvory pro montáž do rozvaděče



### POPIS PRODUKTU

Safety Simplifier s otvory v zadní části přizpůsobenými pro montáž do rozvaděčů.

Safety Simplifier je bezpečnostní ovladač, který vám umožňuje snadno vytvářet bezpečnostní systémy pro AGV zařízení a stacionární stroje. Systém je zcela bezdrátový.

Ovladače Safety Simplifier spolu komunikují bezdrátově v síti topologie mesh, která může obsahovat až 16 jednotek na frekvenci. Každá jednotka má vestavěnou funkci opakovače, která umožňuje všem zařízením předávat si navzájem bezpečnostní data. To znamená, že ne všechna zařízení se musí k sobě připojovat přímo. Komunikace mezi zařízeními může probíhat bezdrátově nebo pomocí kabelového připojení.

Online programování a komunikaci lze provádět bezdrátově mezi jedním počítačem a všemi Safety Simplifiers na stejném systému.

### SPECIFIKACE

<b>Communication</b>	Radio
<b>Hmotnost</b>	0,235 kg
<b>Load Output Max</b>	600 mA
<b>Materiál těla</b>	ANSI/UL 94, PC + ABS (fireproof), UL certified material
<b>Max load in total</b>	2000 mA
<b>Provozní teplota max.</b>	65 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Recommended fuse</b>	2,5 A
<b>Tolerance napětí</b>	10-30V DC
<b>Třída krytí</b>	IP65



